

Câu 14585 của bạn ducquan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp hồng ngoại TCL TG20AT

Hiện tượng: cảm điện báo lỗi 14 trên mặt cảm ứng và lỗi rr-o

mình mới nhân con bếp tcl mã cảm điện mã báo lỗi 14 và rr-0 mình không biết mã báo lỗi gì tháo ra kiểm tra nguồn vẫn có đầy đủ 305v 12v 5v bếp chạy quạt gió 12v đo tại chân cảm cảm biến nhiệt chỉ có 4,6v một chân cảm biến chạy vào ic lm358 đo tại đây 4,6v thay ic mới vào đo lại vẫn thế cảm rắc chân cảm biến vào thì quạt gió kg quay rút ra thì quạt mong các diễn đàn chỉ bảo thêm bếp cảm ứng tcl

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Mai Nguyen vu (Thichsangtao) - 6 / 4 / 2016

Kiểm tra nguồn 12 or 18 cấp cho quạt, quạt quay Yeu van báo lỗi nha bạn, nếu OK, thay fet dẫn cảm biến, tôi nhớ mại mại là con N7 sao đó.

Các bài viết tương tự:

- [bep hong ngoai - bat chay khoang 3phut thi bao loi e3. luc dau quat quay nhug khi bao loi e3 quat van quay nhung thanh dien tro dot nong mat dien](#)
- [Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cảm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6.](#)

- E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!
3. bếp hồng ngoại Magic Korea - cảm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo E2 ạ. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc.
 4. bếp hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường (cảm ứng) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được
 5. bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng công kềm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua
 6. bếp từ - cảm điện va co đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va minh đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cam biến nôi,tro 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1
 7. Bếp từ +hồng ngoại Electronic HOB model FH12 - Bên từ vẫn chạy bình thường. Bên hồng ngoại bật lên báo lỗi e5
 8. bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.
 9. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nơi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e thao ra thay co dầu an va nước lam oxy hoa mach.da vệ sinh va sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi o trên.da thay cam bien o so ban dầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy
 10. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào máy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra máy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
 11. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
 12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá"" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm