



Bếp MD c18f21 - Em nay bị bệnh bây nguồn lên kêu bíp bíp 30s rồi tắt.kt nguồn 18v,5v oki,kt và thay mấ em 8550 với 8050 ,ic LM339
Câu 15462 của bạn Truongnhuyb83 - đã có (3) trả lời & góp ý. ,cam bien tốt mà vẫn ồm. | 1

Loại thiết bị (Model): Bếp MD c18f21

Hiện tượng: Em nay bị bệnh bây nguồn lên kêu bíp bíp 30s rồi tắt.kt nguồn 18v,5v oki,kt và thay mấ em 8550 với 8050 ,ic LM339 ,cam bien tốt mà vẫn ồm.

Mong ae giúp đỡ

— — ☐● ☐●☐ — —

tran van khoa (vitamin)- 5 / 10 / 2016

Bếp ko nhận nổi . Ktra nguần dao động . Con D trên mâm từ nhé. Máy ko có dao động cũng gây bệnh trên ..18v cấp cho quạt . 5v cấp cho vitinh và mặt hiển thị . Còn hai nguần nữa cấp cho dao động nhé

Truongnhuyb83 (Truongnhuyb83)- 8 / 10 / 2016

Dạo này em bận k lên để đc mong bác thông cảm.em mới vô nghề mong ae chỉ bảo ạ.anh khoa ơi hai nguần nữa là nguần nào anh nói rõ đc k ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Truongnhuyb83 (Truongnhuyb83)- 8 / 10 / 2016

Con cam bien mâm,IGBT tốt,trở hồi tiếp tốt,tụ tốt

Các bài viết tương tự:

- [1. amly 8 sò - lúc đầu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt -+17vol và -+52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ le ko đóng](#)
- [2. bếp từ - cảm điện va co đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va mình đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cam biến nổi,trở 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1](#)
- [3. Bếp từ China - Bật lên nguồn, xoong có từ tính, mạch nhân xoong bình thường. Đã thay thử 2 BJT 8550 8050 và 339. Không mã lỗi. chỉ nháy đèn khoảng 5 giây là tắt](#)
- [4. Bếp từ Electrolux ETD28K - Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sống.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy đc 2 nguồn 5v,18v.xin cảm ơn](#)
- [5. Bếp từ hãng Media - Bếp bật nguồn lên bình thường; thông số cảm biến xoong tốt ;mạch phát xung kiểm tra xoong tốt.Khi bắt đầu cho xoong lên thì bếp ngắt ngay;không thấy có tiếng kêu bíp kiểm tra xoong nữa.](#)
- [6. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [7. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
- [8. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [9. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bíp bíp bíp liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
- [10. may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
- [11. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoai luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bíp ma gió thì bấm báo bíp bíp bíp bíp 4 lần như vậy](#)
- [12. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)