

Câu 15526 của bạn Phạm Tiến Long - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): + Bếp suport

Hiện tượng: + hư cảm ứng

+ Em có con bếp từ suport bị lỗi cảm ứng, em đo điện áp đầy đủ, khi cấp điện vẫn kêu tí. Bác nào có võ gì chỉ giáo em với.

— □● □●□ —

tran van khoa (vitamin)- 18 / 10 / 2016

Dao động chưa chạy cũng là hiện tượng trên đối với bếp từ suport .nữa là bạn tháo vỉ mặt ra kéo dẫn lò so cảm ứng ra chút nữa rùi lắp lại thử xem sao

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 18 / 10 / 2016

lỗi kiểu gì quác có sáng không, nếu quác không sáng ban lấy khò tháo ic mặt ra đánh sạch mach hàn lai ok [đừng lấy tiền của khách]

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)
3. [bep hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được](#)
4. [Bếp từ - Bếp vẫn nhận xoong nhưng k sôi nước. IGBT chạy dừng liên tục, nâng xoong cách mặt bếp khoảng 2cm thì bếp chạy bình thường](#)
5. [bếp từ - cắm điện va co đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va mình đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cam biến nổi,trở 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1](#)
6. [bếp từ media cảm ứng - bếp bật nguồn kêu tí cái rồi mất hết đèn báo và mặt hiển thị.nguồn 5v vẫn cấp bt](#)
7. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cắm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
8. [bep tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
9. [bếp từ phím cảm ứng - cắm nguồn vào thì nổ cầu trì hư sò bếp từ 20N125](#)
10. [bếp từ SunHouse - *cắm điện bật bếp cho nổi nên độ 30giay ngắt em thay thử tụ 5micro rồi và cảm biến vẫn không được em mong được giúp đỡ với ak em cảm ơn](#)
11. [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
12. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào máy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)