



bếp tu :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguồn 18v,5v tot. bát nguồn Quạt quay. nhưng khi bát nút nấu thì bao E2, không nhận nói . các Câu 13838 của bạn nguyên ba quang đã có (1) trả lời & góp ý
nút khác không bát được nấu, coi kêu tit tit liên tục . | 1

Loại thiết bị (Model): bếp tu :BlueSTONE

Hiện tượng: bao lòi E2, các nguồn 18v,5v tot. bát nguồn Quạt quay. nhưng khi bát nút nấu thì bao E2, không nhận nói . các nút khác không bát được nấu, coi kêu tit tit liên tục .

ai gặp qua Pan này xin chỉ giao? cảm ơn nhiều!!

— ☯ ☯ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngovanviet (ngovanviet) - 20 / 12 / 2015

Bệnh này thường liên quan đến dương hơi tiếp Ac.kiểm tra máy con trở công suất về Ac.mình đã làm máy con như vậy rồi.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp điện từ SunHome, model SI 688 - cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tit tit dây nhiệt không nóng, đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không dc](#)
2. [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bếp tu :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguồn 18v,5v tot. bát nguồn

Quạt quay. nhưng khi bát nút nấu thì bao E2, không nhận nổi. các

3. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - bạn đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy nhưng đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bíp nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
4. bếp từ electrolux etd32d kêu títt títt mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títt títt,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.
5. bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu títt 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khô khô nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix
6. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bếp ko nhận nổi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và bao lòi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao lòi j cả.e tháo ra thay co dầu an và nước làm oxy hóa mạch.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.đã thay cảm biến ở sơ bản dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
7. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
8. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
9. may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bát nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng títt ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tách tách liên tục
10. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được
11. NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge (nấu cháo) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B