



bếp từ của Hãng Sunpentown, hàng nội địa Đài Loan ạ! 110w - Nháy đèn sau khi cắm nguồn đổi điện, bếp nhà em chạy 110w nên phải dùng bộ đổi điện, sau tiếp bíp là toàn bộ đèn báo trên mặt bếp nháy liên tục ạ! | 1

Loại thiết bị (Model): bếp từ của Hãng Sunpentown, hàng nội địa Đài Loan ạ! 110w

Hiện tượng: Nháy đèn sau khi cắm nguồn đổi điện, bếp nhà em chạy 110w nên phải dùng bộ đổi điện, sau tiếp bíp là toàn bộ đèn báo trên mặt bếp nháy liên tục ạ!

Em là con gái nên ko hiểu rõ về nguyên lý cũng như các linh kiện E mấy hay R mấy đâu ạ! Các bác có thể chẩn đoán bệnh em nó giúp e đc k?

— [●] [●] —

tran duc quyen (tran duc quyen)- 30 / 10 / 2015

Cái này đơn giản thôi, bạn mở ra xem, thấy bo phím bị dơ hay ôxi hóa thì gỡ bo phím ra rửa vs ô-mô-rin để tẩy phôi, hoặc bạn sấy khô nó đi. Nhớ là rửa sạch nha do dầu mỡ vào gây hiện tượng này, nếu là bếp từ phím thì thay hết phím đi là ok, thay phím xong đánh xăng vào bo sẽ sáng ngời ông mặt trời cho xem.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran duc quyen (tran duc quyen)- 30 / 10 / 2015

Cái này đơn giản thôi, bạn mở ra xem, thấy bo phím bị dơ hay ôxi hóa thì gỡ bo phím ra rửa vs ô-mô-rin để tẩy phôi, hoặc bạn sấy khô nó đi. Nhớ là rửa sạch nha do dầu mỡ vào gây hiện tượng này, nếu là bếp từ phím thì thay hết phím đi là ok, thay phím xong đánh xăng vào bo sẽ sáng ngời ông mặt trời cho xem.

bếp từ của Hãng Sunpentown, hàng nội địa Đài Loan ạ! 110w - Nháy đèn sau khi cắm nguồn đổi điện, bếp nhà em chạy 110w nên phải dùng

Các bài viết tương tự

- [1. bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã sử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cắm điện vào chuông kêu bip . đèn báo tắt mở nguồn nháy liên tục .](#)
- [2. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [3. Daikin inveter ga 32 model xm 35 - Cắm điện khoảng 10s sau máy nháy đèn xanh kem theo tiếng kêu bip bip liên tục tra lỗi ra lỗi UA nhờ thầy giúp e với ạ](#)
- [4. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
- [5. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISC](#)
- [6. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laser,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
- [7. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [8. máy giặt lg của ngang - cam điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm di cắm lai moi dc mình đã thay thạch anh các tu loc ic 7805 di ot rồi fai khô ma vẫn vậy la khi bi mất điện fai rút ra va cắm nhấp nháy phích cắm moi lên nguồn](#)
- [9. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
- [10. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đỏ lè nỏ đờng hỏj, đo đờng kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)
- [11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn](#)



bếp từ của Hãng Sunpentown, hàng nội địa Đài Loan ạ! 110w - Nháy đèn sau khi cắm nguồn đổi điện, bếp nhà em chạy 110w nên phải dùng bộ đổi điện, sau tiếp bip là toàn bộ đèn báo trên mặt bếp nháy liên tục được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.

12. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà giờ thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy