

bếp từ electrolux ETD-28K - lúc đầu bếp ko nguồn vì nước vào mạch,em đã làm nguồn ok rồi nhưng em nó lại ko có từ,bật nguồn rồi chọn công suất mức 7,ko

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13471 của bạn tran canh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ electrolux ETD-28K

Hiện tượng: lúc đầu bếp ko nguồn vì nước vào mạch,em đã làm nguồn ok rồi nhưng em nó lại ko có từ,bật nguồn rồi chọn công suất thì chỉ có quạt quay,hiển thị hiện công suất mức 7,ko tiếng rít của từ và ko có báo lỗi gì hết.

Bệnh này em mới gặp,nhờ các bác chỉ giáo. Em đã kiểm tra các Trở lấy xung cấp cho Fet vẫn ok. Cảm ơn các bác nhé.

— ● —

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [Bep tu podop - Bet tu chay soi binh thuong nhưng no chu rit lai nha lai rit lien tuc khi no rit bong dien mo lai nha lai rit chan that](#)

bếp từ electrolux ETD-28K - lúc đầu bếp ko nguồn vì nước vào

mạch, em đã làm nguồn ok rồi nhưng em nó lại ko có từ, bật nguồn rồi

3. bếp từ ML-SV190DG - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiện thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được
chọn công suất thì chỉ có quạt quay, hiện thị hiện công suất mức 7, ko tiếng rít của từ và ko có báo lỗi gì hết.
4. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác a
5. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
6. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
7. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước (ko vật và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt (tắt là tắt nguồn)
8. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy (BL 0306 ,, 50k) về sửa,, test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,
9. giúp em với,, âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,, vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,, rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,, 1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,, em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot (đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,
10. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
11. Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá "" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có . đèn nháy 1 nhịp rồi đi đại. e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì. e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm