



Bếp từ, Electrolux, ETD28K - bật bếp lên bình thường mở chế độ nấu 1-9 bình thường không báo lỗi, nhưng có tiếng kêu lách cách .không sôi nước | 1
Câu 16575 của bạn chauthanhduc - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ, Electrolux, ETD28K

Hiện tượng: bật bếp lên bình thường mở chế độ nấu 1-9 bình thường không báo lỗi, nhưng có tiếng kêu lách cách .không sôi nước

đã kiểm tra thay tụ 5uf.nhờ Anh ,Em giúp đỡ mình thêm ạ .cảm ơn Anh Em nhiều

— — □ ● □ ● □ — —

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 6 / 12 / 2017

Đầu tiên bạn vệ sinh mạch sạch sẽ nhất là khu vực đèn kích cho sò.ko dc bạn kiểm tra mạch nhận nổi có vài con trở vài trăm k nối từ 2 đầu mâm từ về ic xem có con nào ngỏm không.ko dc nữa thì kiểm tra 3 con bóng kích dò từ chân G của sò trường về xem có con nào dò cực ko.bệnh này tỉ lệ thành công ko cao lắm

chauthanhduc (chauthanhduc)- 7 / 12 / 2017

cảm ơn Anh .em đã vệ sinh và kiểm tra không thấy gì.bây giờ thì nó có bệnh mới rồi.mở bếp lên nó nấu bình thường,nấu được một chuc1 xíu khi nước nóng lên ,chưa sôi thì nó qua chế độ nấu tắt ,nấu tắt.khi tắt bếp mở lại thì nó không nấu nữa.để một hồi sau bếp nguội thì nó nấu lại.nhưng cũng như vậy nữa.mong Anh Em giúp đỡ giúp em cảm ơn nhiều ạ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vu van thanh (Vuthanh33pro)- 12 / 12 / 2017

Cảm biến nhiệt bác ơi.

Các bài viết tương tự:

- [1. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [2. bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
- [3. Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt](#)
- [4. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam bien ở số bàn đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [9. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [11. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nioa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,](#)



Bếp từ, Electrolux, ETD28K - bật bếp lên bình thường mở chế độ nấu 1-9 bình thường không báo lỗi, nhưng có tiếng kêu lách cách .không

12. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER J AEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nóng riêng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#) soi nước | 9