



bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ, 1.1

Câu 13598 của bạn Hoàng văn Dương đã có (6) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì,

Hiện tượng: Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ,

Mong các bác giúp đỡ ☺

— ☺ ☺ —

Hoàng văn Dương (hoangduong070790)- 19 / 11 / 2015

Mà ko hiển thị lỗi nhé,chỉ nháy màn hình timer

Hoàng văn Dương (hoangduong070790)- 19 / 11 / 2015

Mình có bỏ cả nồi lên thử vẫn vậy ☹

Hoàng văn Dương (hoangduong070790)- 19 / 11 / 2015

Mình có bỏ cả nồi lên thử vẫn vậy ☹

thaihoa (dthoa)- 19 / 11 / 2015

bạn lấy cái vỏ sắt đầu KTS đưa lên xuống trên mặt bếp xem có đoạn nào nóng k, nếu k là sò chưa chạy=kiểm tra xung điều khiển cho Cực G IGBT con trên mâm cảm biến quá nhiệt đáy nồi,

quach van nhát (quachnhát82)- 23 / 11 / 2015

mình cũng có bếp như vậy nhưng báo lỗi E0. anh em nào biết chỗ hư chỉ giúp mình với ạ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay.mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot.lên mình thay

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 28 / 11 / 2015

- Con cảm biến nhiệt là loại 100K (khoảng 70k ở nhiệt độ thường). nếu thay bằng con trở 10K thì bếp sẽ ngắt vì nó hiểu là quá nhiệt
- Con trên mâm 145 độ là con cầu chì nhiệt bảo vệ (giống con 185 độ ở nồi cơm). Nếu nhiệt độ mặt kính trên 145 độ thì con này sẽ đứt để bảo vệ bếp không bị quá nhiệt
- với lỗi này cần kiểm tra mấy điểm đơn giản trước:
 - + Điện áp sau chỉnh lưu có đủ không?
 - + Áp điều khiển có bị dập xuống mass không?
 - + Tín hiệu hồi tiếp có đủ không?
 - + IGBT có bị đánh thủng không
 - + Có xung điều khiển không?
 - +

linhkienchatluong.vn 25A Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu títtít cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay](#)

bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt

vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay radio và doc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp nhận công suất .DIA và RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp GONG SUAT nên kẹp loa vào định u neu de lau loa se bị chạy .hien gio minh van chua dam lam vi ca moi kiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các bạn gop ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới thiệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

4. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tít , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
6. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hẳn van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vùn vụt . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
8. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
9. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.

bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay

12. Tủ lạnh toshiba xabaxi chạy mạch 3751 - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn (đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2k độ c là con gì, - Minh tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phản bảo vệ, 1
đang con trở 10k vẫn báo títtít,với con thứ 2 trên mạch ghi kw-143
. 2 con còn lại là 10k . Có cáo thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi
tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào
quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.