



Bếp từ Elextrolux ETD28K - Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sống.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy dc 2 nguồn 5v,18v.xin cảm ơn | 1

Câu 14543 của bạn Trần Khắc Tiếp - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ Elextrolux ETD28K

Hiện tượng: Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sống.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy dc 2 nguồn 5v,18v.xin cảm ơn

Xin giúp đỡ

— [●] [●] —

Trần Khắc Tiếp (yenbaistyle)- 1 / 4 / 2016

À quên đo từ 7805 ko có 5v,zenner cũng vậy ,tụ diot vẫn tốt .Xin hỏi các bro biến áp xung đó lấy nguồn ntn và ntn,mấy con trở vẫn tốt .Viper12 có tèo ko và ktra nó sống ntn

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 4 / 2016

nếu con viper 12 đó mà hư thì đi đứt cầu chì rồi..đo trước 7805 xem có vôn nào ko.kiểm tra nguồn sau biến áp xung nhé a..

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 1 / 4 / 2016

dangnhattin nhieu con vip12+22 hư có thấy nổ chì đâu? Nó nằm im re luôn,?

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 4 / 2016

dạ vâng đúng là thế,,,,, tốt nhất là kiểm tra và thay thử,,nhưng nghe chủ thốt hỏi thế biết ngay là chưa hiểu nguồn xung nên rất khó tư vấn.....

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 1 / 4 / 2016

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

viper hư ko nổ cầu chì nhé,,,thứ 2 300 vol có kiểm tra diot nắn đầu vào có chập ko,,,nếu chập thay diot và thay luôn viper,,,thứ 3 kiểm tra BA xung,,,mình nghi là BA xung quá,,,tiện kiểm tra con trở hạn dòng cấp nguồn cho viper,,khoảng 470m tới 670m to

le van toan (toanpro8989)- 2 / 4 / 2016

Han noi diot chap ma cau chi ko no ak.biep ap ko hu dau.thay ic viper di ban oi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Bếp từ Elextrolux ETD28K - Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sỡnα.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy đc 2 nguồn 5v.18v.xin

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đồ đình hàn (contavoitroi1992) - 3 / 4 / 2016

à nhầm đi ốt chậm nổ cầu chì ngay,,,xin lỗi viết nhanh ko nghĩ

Các bài viết tương tự:

1. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay(sc 5200) cầu chì đứt tụ 1 vẽ nguôn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục
2. Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp
3. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguôn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
4. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
5. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguôn ,ổn áp và công suất đi

Bếp từ Elextrolux ETD28K - Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sống.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy dc 2 nguồn 5v,18v.xin

liên),...tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
cảm ơn

6. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
7. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j. nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
8. đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóa điện thì máy mới làm việc,,
9. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
11. nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sac 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sac acqqy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chỉ? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn
12. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoac nha