

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14035 của bạn phạm dinh thanh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ golsun

Hiện tượng: bật máy nhận nổi xong tắt luôn.bao còi kêu bip bip 1hồi thi tắt

ae nao gặp roi chỉ giúp voi mình voi

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luôn chỉ có đèn on/standBy la Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tắt Chóp tắt vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhung có lúc lại nấu được](#)
3. [bep tu :BlueSTONE - bao loi E2, các nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhưng khi bat nut nau thì bao E2, khong nhan noi . các nut khác khong bat được nữa, coi kêu tit tit liên tục .](#)

4. [bếp từ hãng KÓREA KING model FC20-B/M23 - khi bật bếp lên có tiếng kêu bip ngắn khoảng 30 giây lại kêu 1 lần bếp không nóng](#)
5. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nồi.bep ko nhan nồi nhug co luc lai kêu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tach tach thì ko bao loi j ca.e thao ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy](#)
6. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
7. [lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bip liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
8. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
9. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
10. [may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoai luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip ma gio thì bấm bao bip bip bip bip 4 lan như vậy](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
12. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)