

Câu 11638 của bạn trinxuananh - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bep tu kangaroo kg 406i  
Hiện tượng: Nau soi nuoc mot chút la bao loi e4 kêu bíp dai

Mong ác giúp đỡ, e cam on nhiều.

— [👍] [👍] —

**BUI VAN CHINH** (chinh0987741241 )- 2 / 1 / 2015

quạt gió lỗi ko

**trinxuananh** (anhtrinh )- 3 / 1 / 2015

Quạt gió không bị lỗi a ah. Mong a c giúp đỡ. Cam on nhiều.

**quach van nhát** (quachnhát82 )- 3 / 1 / 2015

kiểm tra phần báo nhận nổi, diot nhận nổi có vấn đề hoặc quạt gió không đủ mát cho công suất.

**trinxuananh** (anhtrinh )- 5 / 1 / 2015

E kt hét rui chưa phát hiện dc jì hư hỏng. Các bác con cách nào khác ko e đang nghi lỗi ic ma ko có thay.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**dinh van dat** (anhdat933191 )- 14 / 1 / 2015

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

ktra 2 e bóng ngược và thuận ở đường 300v hạ wa trở vài trăm k na bác

## Các bài viết tương tự:

- [bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
- [Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt](#)
- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bếp ko nhận nôi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e thao ra thay có dầu an và nước lam oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi ở trên.da thay cam biến o so ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - bật bếp lên bình thường mở chế độ nấu 1-9 bình thường không báo lỗi,nhưng có tiếng kêu lách cách .không sôi nước](#)
- [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - Bật bếp lên nấu, tình trạng nấu rồi ngắt liên tục lặp lại làm lâu sôi](#)
- [Bếp từ Sikima - Bếp nấu ít nước thì sôi, nấu nhiều thì ko sôi](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bíp bíp bíp liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
- [máy lạnh panasonic inverter - bat cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bíp ma gió thì bấm báo bíp bíp bíp bíp 4 lần như vậy](#)
- [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#)