



Bếp từ - Kêu tí. Quạt quay 2s tắt luôn. Đèn quắc sáng. Cắm cuộnk
dây bếp. Nổ cầu chì | 1

Câu 11788 của bạn Nguyễn bá định - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ

Hiện tượng: Kêu tí. Quạt quay 2s tắt luôn. Đèn quắc sáng. Cắm cuộnk dây bếp. Nổ cầu chì

E mới bắt đầu vào nghề. E chưa rõ. Các bác giúp e được không. Chrrts gì Và nên thay gì ạ

— [●] [●] —

Nguyễn bá định (Badinh)- 26 / 1 / 2015

Ai giup e voi a

vanviet (vanviet1990)- 26 / 1 / 2015

hư con 3chan màu đen gắn ở tấm nhôm rùi bé

Nguyễn bá định (Badinh)- 27 / 1 / 2015

Vang de e đi mua thay thu ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van xuyen (xuyen999)- 4 / 2 / 2015

trước khi thay vào ban đo kiểm tra diot cau coi còn không..nếu diot bị hư bạn thay vào nó sẽ nó nữa đó bạn

Các bài viết tương tự:

- [1. Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tí, báo lỗi quạt thì quay](#)
- [2. bếp hồng ngoại MIDEA - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu tí tí không ngừng](#)
- [3. bếp hồng ngoại MIDEA, CHIA SẺ CÙNG ĐỒ ĐÌNH HÂN - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu tí tí không ngừng](#)
- [4. bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tí cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
- [5. bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tí, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
- [6. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link này a: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>.](#)
- [7. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [8. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước \(ko vật và xả\) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt \(tắt là tắt nguồn\)](#)
- [9. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình. hiện em nó khởi động không lên màn hình. led báo cây đang hoạt động kg sáng. quạt cpu vẫn quay. cpu và chip bắc, nam vẫn nóng. ram bình thường. các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé. cây này của mình. nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main. mình chuyên tivi.](#)
- [10. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)



Bếp từ - Kêu tí. Quạt quay 2s tắt luôn. Đèn quắc sáng. Cắm cuộnk
dây bếp. Nổ cầu chì | 3

11. [máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tũ chưa thay được vì nó là tũ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
12. [Tũ quây SANAKY - chiếc tũ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tũ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tũ bị đóng tuyết gân tẩm kính](#)