

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9679 của bạn Nguyễn Hồ Khoa - đã có (0) trả lời & góp ý.

BẾP TỪ KHALUK  
tình trạng KHÔNG NẤU ĐƯỢC

ẾP KHÔNG ẮN ĐƯỢC PHÍM ĐIỀU KHIỂN NÀO. CHỈ NHẤP NHÁY ĐÈN BÁO Ở MỨC 60 ĐỘ C THÔI ANH CHỊ NÀO BIẾT XIN CHỈ GIÚP EM NHA

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
- [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhung để đến hôm sau thì lai không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhung có lúc lại nấu được](#)
- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được](#)

- .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
4. bếp tu khong ro Model. dung IC FSB 016(20 pin), IC dan mat Bep CT 1668 (24pin) - Cam nguồn : bat Power quac sang bao 2000W ,nau bt , khong d/khien dc cac phim.khong Tang Giam dc, thao cam bien Mam ra van nau dc o che do 2000W , van khong d/khien dc.
  5. bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn dc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.
  6. bếp tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhưng khi dề nguoi lai ko nau duoc nhu nôi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay
  7. Bếp từ, Electrolux, ETD28K - Bật bếp lên nấu, tình trạng nấu rồi ngắt liên tục lặp lại làm lâu sôi
  8. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn )
  9. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
  10. nôi com điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc com,,,nói dùng nioa thì khỏi cân mang tới,,,cấu tạo giống nôi com bình thường,,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới com nấu rất ngon,,,,
  11. NỒI CƠM ĐIỆN TỦ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge (nấu cháo ) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy
  12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá dc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính