



bếp tu lg - do diện áp du theo các điểm danh dấu/bat bếp đun đen
nguồn nhảy coi tit tit sau tat | 1

Câu 11035 của bạn Phạm Bá Mạnh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp tu lg

Hiện tượng: do diện áp du theo các điểm danh dấu/bat bếp đun đen nguồn nhảy coi tit tit sau tat

mong mọi người giúp đỡ /xin cảm ơn

— ☹ ☹ —

nguyen duy cong (conkhiat) - 22 / 10 / 2014

bếp của bạn có phải bật lên quạt quay vì 1 cái rồi bếp tắt không.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Bá Mạnh (Manhpb) - 22 / 10 / 2014

cảm ơn bạn đã quan tâm / hiện tượng quạt quay bình thường nhưng coi tit tit sau khoảng 1 phút rồi tắt

Các bài viết tương tự:

- [bếp điện tử SunHome, model Sl 688 - cảm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tit tit dây nhiệt không nóng, đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không đc](#)
- [bếp tu :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguồn 18v,5v tốt. bat nguồn Quạt quay. nhưng khi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi keu tit tit lien tục .

3. bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.
4. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn den bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co đầu an va nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh va sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi o trên.da thay cam biến o so ban đầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy
5. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
6. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
7. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vào thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve bệnh lay ko thi giúp em voi hay de lai so dien thoai em se gọi mong anh tu van giúp em voi em xin cảm ơn
8. điều hòa Fujitsu nôi dia inverter - đầu lạnh chạy bình thường.cap nguồn ra đầu nóng nhưng đầu nóng ko chạy.sau vài phút thì báo lỗi chop đèn xanh trên đầu lạnh.sau đó ko có nguồn ra đầu nóng nua
9. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thì nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
10. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục
11. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tit tit rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
12. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .