

Câu 13873 của bạn bù trung hiếu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ media

Hiện tượng: đóng ngắt liên tục

e đã thay thử cảm biến.kt trở hồi tiếp đều ok.mong ae giúp đỡ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 29 / 12 / 2015

Mua board mới không đồng chí ơi. Mới 100% chính hãng Midea luôn. Liên hệ linhkienchatluong.vn - 25A Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội nhé

Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Media - + em có con bếp từ Media bị cháy vip12 em thay xong cảm bếp vào nguồn 5V cứ bị nhấp nháy liên tục em không tìm rõ được bệnh.](#)
2. [Bếp từ hãng Media - Bếp bật nguồn lên bình thường; thông số cảm biết xoong tốt ;mạch phát xung kiểm tra xoong tốt.Khi bắt đầu cho xoong lên thì bếp ngắt ngay;không thấy có tiếng kêu bip kiểm tra xoong nữa.](#)
3. [Bếp từ Media - Điện đóm bình thườngf, Máy chạy có tiếng rít rồi ngắt liên tục, tức là sò công suất khi chạy khi ngắt, nước chỉ ấm lên chứ không sôi được.](#)
4. [Bếp từ Media - hegon - - Em có con Media - Hego chạy ngắt liên tục em đã đo điện](#)

trở đều tốt. Điện áp đủ cả máy con 8560 và 8050 SMD đều tốt

5. bếp từ media mi-sv 21du - bếp chạy không nóng kêu bíp bíp liên tục các bác giúp e xem nó bị ls với ạ
6. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
7. bếp từ media.model MI-SV19DC - bật on máy báo bình thường tắt cả duy nhất co tiếng bíp liên tục= bếp ko sôi
8. Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viện chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
10. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng ngắt liên tục . nguồn thứ cấp nhảy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính