

Bếp từ Media - Khi bật nguồn bếp lên nguồn, nhưng khi bấm các phím thứ hai nào đèn nguồn lại tắt ngay, nghe có tiếp kêu e..e.. nhỏ | Câu 11863 của bạn Hocnghetruuctuyen_Dienlanh - đã có (2) trả lời & góp ý. 1

Loại thiết bị (Model): Bếp từ Media

Hiện tượng: Khi bật nguồn bếp lên nguồn, nhưng khi bấm các phím thứ hai nào đèn nguồn lại tắt ngay, nghe có tiếp kêu e..e.. nhỏ

Nguyên nhân: Bếp bị hư tụ 5 mi lọc điện áp 300V

- Khi kiểm tra điện áp trên tụ 5 mi thấy sụt áp còn 220V => biết là hư tụ, tháo tụ ra thấy phồng, thay tụ mới và đo lại điện áp trên tụ đã có 300V => Bếp chạy OK

— [●] [●] —

Dao Minh Hoc (hoc301084) - 27 / 8 / 2015

ngoài tụ 5mf còn nguyên nhân nào ko bac

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn văn phong (081112) - 16 / 1 / 2016

Lây tu qquat vào la ok thui ma

Các bài viết tương tự:

1. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vận hát bình thường nhưng 1 vé nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\).e da kiểm tra va cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai vé nghe như nhau.nhu vay chung to công](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



- Bếp từ Media - Khi bật nguồn bếp lên nguồn, nhưng khi bấm các phím thứ hai nào đèn nguồn lại tắt ngay, nghe có tiếng kêu e..e.. nhỏ | [suat.tot.con.lai.la.hai.mach.MUSIC.VA.MATERE.e.da.thay.hai.VOLUME.cua.hai.mach.thay.3.ic.4558.cua.mach.MATER.thay.2.ic.084.mach.Music.nhưng.van.không.được.](#)
2. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
 3. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
 4. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
 5. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
 6. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
 7. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt đc,,,nguyên bản là tắt đc nhưng giờ là ko tắt đc](#)
 8. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
 9. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
 10. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)



- Bếp từ Media - Khi bật nguồn bếp lên nguồn, nhưng khi bấm các phím thứ hai nào đèn nguồn lại tắt ngay, nghe có tiếng kêu e..e.. nhỏ |
- [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
 - [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)