



bep tu media MI-sv20dk - bep chay khoang 3den 5 phut lai tat va sau do bep lai hoat dong tro lai | 1
Câu 10052 của bạn TRUONGDINH Tuan - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bep tu media MI-sv20dk
Hiện tượng: bep chay khoang 3den 5 phut lai tat va sau do bep lai hoat dong tro lai

bac nao gap truong hop nay roi hoac biet xin chi giup e voi

— [●] [●] —

Vũ Đình Mạo (emvatoi42) - 24 / 7 / 2014

Bạn kiểm tra con cảm biến trên mâm từ xem nhé! Hôm qua mới bị con này! Nó hư là mặt bếp ko hiển thị gì và cũng chẳng báo lỗi gì cả! Chúc thành công!!

sao sang mo (saosangmo) - 10 / 8 / 2014

minh cung bi loi tuong tu nhu loi nay, loay hoay sua bep tu cho vo de to chuc tiec ma khong duoc. Cuoi cung thay luon mam cam bien thi ok. Cam on bac Vu Dinh Mao.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Văn Đoàn (longthien12) - 16 / 10 / 2014

em có con media cũng bị mất từ nhưng khi mất bếp không báo lỗi gì cả mà vẫn cứ như bình thường chạy được lúc thì mất từ lúc sau lại có từ cứ lặp đi lặp lại như vậy rất đều các bác cho em xin thang thuốc với

Các bài viết tương tự:

- [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [Điều hòa LG 12000btu hàng thường - bật nguồn lên lốc chạy được khoảng 30s sau đó lại ngắt\(trong khi chạy dòng tăng cao\) sau đó khoảng 5 phút sau lại chạy, quá trình đó cứ tiếp diễn](#)
- [điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lốc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.lốc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis](#)
- [điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khourng vài chục giây dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giây sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2](#)



bep tu media MI-sv20dk - bep chay khoang 3den 5 phut lai tat va sau

do bep lai hoat dong tro lai | 3

phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp, e có thay tụ nhưng không được, mong các anh chỉ bảo

12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được. ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt. nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát. chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quij va lốc ko chạy. sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lai bi như cũ