



bếp từ media.model MI-SV19DC - bật on máy báo bình thường tắt cả
duy nhất co tiếng bíp liên tục=□ bếp ko sôi | 1

Câu 11459 của bạn nguyen van cuong - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ media.model MI-SV19DC

Hiện tượng: bật on máy báo bình thường tắt cả duy nhất co tiếng bíp liên tục=□ bếp ko sôi

Mọi người chia sẻ kinh nghiệm với e nhé

—●—

LE CUONG (lecuong13193)- 10 / 12 / 2014

sao e nạp rùi mà k đăng dc bài nhĩ em nạp bằng sms

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 10 / 12 / 2014

lm339 điện ap ac so sánh

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 10 / 12 / 2014

18v dẫn đồng bộ ..lỗi mặt ..bạn từng bước kt

Thành (thanhhangmc)- 11 / 12 / 2014

ban kt tu 5mf,R hoi tiep tu so cong xuat ve tiep theo la lam nhu a bui chinh

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 11 / 12 / 2014

bạn phải nói rõ là bếp bíp dài hay ngắn bíp bình thường là báo chưa có nổi, và khi bắn on rồi bạn bấm phím chức năng khác đc ko nếu ko 1. làm như bác Chính và Bác Thành, 2. kiểm tra sokket bàn phím với bo chính thương bị oxi hóa ko ăn, 3. thay tất cả các phím trên bo chức năng thường thì 1 trong các phím trên bị chập nhẹ là máy ko nhận lệnh sau khi bắn on.

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 11 / 12 / 2014

loại này chuyên gia bị chập phím,

nguyen van cuong (cuongpk)- 16 / 1 / 2015

Cảm ơn các bác nhiều lắm.1e trở 330k ra đi ah.hihi

Ha Tho (tho.nghetructuyen)- 14 / 10 / 2015

Mình có con này, cũng bị y pỉnh này, đã kiểm tra tất cả các trở, các tụ 2m,5m,0,3m đều ok đúng thông số, cảm biến mâm 75k, cảm biến cầu diot 78k, mặt sau là các linh kiện dán chưa ktra

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



bếp từ media.model MI-SV19DC - bật on máy báo bình thường tất cả duy nhất co tiếng bip liên tục=□ bếp ko sôi | 2

Rất mong đc sự hỗ trợ chỉ giáo của ae

Ha Tho (tho.nghetructuyen)- 14 / 10 / 2015

Mình có con này, cũng bị y pình này, cứ tit tit đều khi có nổi & khong noi, đã kiểm tra tất cả các trở, các tụ 2m,5m,0,3m đều ok đúng thông số, cảm biến mâm 75k, cảm biến cầu diot 78k, mặt sau là các linh kiện dán chưa ktra
Rất mong đc sự hỗ trợ chỉ giáo của ae

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 20 / 4 / 2016

con trở ở phần nào thế bạn

Các bài viết tương tự:

1. [bếp hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được](#)
2. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
3. [Bếp từ trung quốc - khi cắm điện vẫn bình thường khi bật lên để nấu thì bếp báo E4 luôn và kéo theo tiếng bip liên tục](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

bếp từ media.model MI-SV19DC - bật on máy báo bình thường tắt cả
duy nhất có tiếng bip liên tục=□ bếp ko sôi | 3

5. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
6. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
8. máy lạnh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà giờ thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy
9. máy tinh cay - máy chạy bình thường, bạn em (người yêu) kiểm tra cái ổ cắm và bảo em test thử, e liên thao ổ cắm của máy ra dòng ổ cắm này vào và bật máy thì máy ko chạy (ổ cắm chết) sau đó e lắp lại ổ cắm của máy rồi bấm lên thì máy vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ổ cắm) nhưng mà ko có lệnh mô cho máy hoạt động
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã kiểm tra hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì