



bếp tu midea MI-SW19EB - bếp bát không lên nguồn, chỉ kêu bip rồi tắt hẳn, đã thay thu bộ nguồn mới nhưng cũng không được. | 1
Câu 11908 của bạn le hieu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp tu midea MI-SW19EB

Hiện tượng: bếp bát không lên nguồn, chỉ kêu bip rồi tắt hẳn, đã thay thu bộ nguồn mới nhưng cũng không được.

minh chưa có nhiều kinh nghiệm sửa chữa bếp tu, mong được mọi người giúp đỡ

— ☯ ☯ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

sao lại sửa nguồn vậy bạn . lúc cắm vào có báo đèn gì không bạn do thu 5v và 18 v nếu có 5v mạch nguồn đã hoạt động .

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp MD c18f21 - Em nay bị bệnh bây nguồn lên kêu bip bip 30s rồi tắt.kt nguồn 18v,5v oki,kt và thay máy em 8550 với 8050 ,ic LM339 ,cam biến tốt mà vẫn ồm.](#)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn rồi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu](#)

được

3. bếp từ hãng KOREA KING model FC20-B/M23 - khi bật bếp lên có tiếng kêu bip ngắt khoảng 30 giây lại kêu 1 lần bếp không nóng
4. Bếp từ hãng Media - Bếp bật nguồn lên bình thường; thông số cảm biến xoong tốt; mạch phát xung kiểm tra xoong tốt. Khi bắt đầu cho xoong lên thì bếp ngắt ngay; không thấy có tiếng kêu bip kiểm tra xoong nữa.
5. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,, trở tại chân g công suất tốt,,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,, vẫn chưa ra bệnh,,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
6. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>.
7. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước (ko vật và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy được,,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt (tắt là tắt nguồn)
8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
9. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy
10. may tinh cay - may chay binh thuong, ban em (ngươi yêu) kiểm đầu cái ở cùng về báo em test thử, e liên thao ở cùng của máy ra dòng ở cùng này vào và bật máy thì máy ko chạy (ở cùng chết) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bật lên thì máy vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ở cùng) nhưng ma ko có lệnh mở cho máy hoạt động
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tu lanh samsung - tu bị nghẹt chết loc, đã thay loc mọi rồi thay cap mọi, thổi sạch dàn nóng dàn lạnh, rồi can cap, rồi hút chân không, rồi nạp gas... đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kém lạnh. đã kiểm tra bo xa van hoạt động tốt, kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều, hơi lạnh thay ra ít, khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối đường hút ... đã thu đủ cách



bep tu midea MI-SW19EB - bep bat khong len nguon,chi keu bip roi
tat han, da thay thu bo nguon moi nhung cung khong duoc. | 3
[nhung van khong du lanh...huhuhu...](#)