



Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt | 1

Câu 15838 của bạn Nguyen tan tai - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ OSAKA

Hiện tượng: Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt

Em hết bí đường dòy ? mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn ???

— [●] [●] —

**dangnhattin** (dangnhattin )- 18 / 12 / 2016

nếu ko báo lỗi gì thì ko cần sửa,,,

**Nguyen tan tai** (Tantai09890 )- 19 / 12 / 2016

Lỗi ở chỗ tăng nhiệt độ nấu lên là bếp sôi được chút là ngắt rồi sôi lại .Nó lập đi lập lại hoài àk không sôi liên tục được anh ơi. ??

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992 )- 19 / 12 / 2016

nó là bệnh,,,

**dangnhattin** (dangnhattin )- 19 / 12 / 2016

tui mới mua bếp từ 2 mặt mâm,,chỉnh chế độ nấu từ 1-7,,tui chỉnh phần nào thì nó cũng bị như bạn thui,,khi nấu bếp sẽ nấu sôi khi đủ nhiệt độ thì bếp hạ xún ,,nước ít sôi thì máy lại hoạt động bảo hào nhiệt độ đảm bảo trong nồi luôn luôn ổn định,,bếp từ bây giờ không như hồi xưa,,hồi trước nc sôi thì ng nấu thụ giảm,,còn bây giờ thì có cảm biến máy tự động giảm ko cần ng sử dụng chỉnh nữa,,hiểu ko,,,,,ra điện máy xanh mua 1 cái về dùng là biết,,,

**tran van khoa** (vitamin )- 19 / 12 / 2016

Bệnh này thường do chú R nào đó tang trij so nhe phần cấp áp dc lấy từ nguồn 300 om cấp cho dao động. Ktra kỹ nhé . Và tụ 0,33mi

**Nguyen tan tai** (Tantai09890 )- 19 / 12 / 2016

E phát hiện bệnh rồi mấy anh ơi. E kiểm tra nguồn vào tới 235v.E giảm xuống mức 220v bếp đã hoạt động bình thường rồi! Mừng quá trời quá đấtluôn ????. Cảm ơn mọi người nhiều lắm

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992 )- 19 / 12 / 2016

bạn này được,,đến cận lòi,,vào 235vol,,giảm xuống 220vol,,

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngovanviet (ngovanviet) - 19 / 12 / 2016

Giam the nao vay ban.cai nay hay nhi

### Các bài viết tương tự:

- [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
- [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sệt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp vẫn không được](#)
- [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nơi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co đầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nơi ở trên.da thay cam biến ở số bàn đầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy](#)
- [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - bật bếp lên bình thường mở chế độ nấu 1-9 bình thường không báo lỗi,nhưng có tiếng kêu lách cách .không sôi nước](#)
- [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - Bật bếp lên nấu, tình trạng nấu rồi ngắt liên tục lặp lại làm lâu sôi](#)
- [Bếp từ Sikima - Bêp nấu ít nước thì sôi, nấu nhiều thì ko sôi](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấn canh của hoặc ấn tạm](#)



Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi

dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

rồi lại ngắt | 3

8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
10. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
11. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nioa thì khỏi cân mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,
12. NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge (nấu cháo ) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy