

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14528 của bạn ducquan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ philisp C20

Hiện tượng: bếp títtít mất từ

bếp từ philisp cắm điện vào bếp báo còi kêu títtít hồi song báo mất từ khoảng 2 giây là có từ song lại mất cứ như thế lập lập đi lại đã kiểm tra có đầy đủ nguồn 300v 18v 5v có đo trên mạch 8050 thấy chập chân c,b tháo ra đo ngoài kg chập thay con mới lắp vào đo lại chập kiểm tra mấy con điện trở to thấy tốt bếp sử dụng 3con transistor 8050 và con 8550 kg co ic lm339 vxl 20 chân có nguồn đủ mong các anh chỉ thêm kinh nghiệm

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [bếp điện từ SunHome, model Sl 688 - cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu títtít dây nhiệt không nóng, đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không đc](#)
- [bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu títtít cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
- [bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít, với con](#)

- thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Minh tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.
4. bếp tu lg - do diện áp du theo các điểm danh dau/bat bếp đun đen nguồn nhảy coi tit tit sau tắt
 5. Bếp tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
 6. Bếp tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
 7. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
 8. Bếp từ omidae - cảm nguồn vẫn bình thường khi bật bếp chạy vài giây thì hiện E1 vag kêu tit tit được vài giây thì tắt hẳn
 9. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
 10. midea - nguồn đủ 5v ,18v 300v . cắm điện vào chỉ tit tit 1 luc thì tat tit cách nhau 1s
 11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính
 12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+ lương thỏa thuận