

Câu 16227 của bạn Nguyễn Văn Thức - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ sunhouse
Hiện tượng: Kêu títtít liên tục nổ tụ 25V 100mF

Mong các bác giúp đỡ

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 27 / 4 / 2017

nguồn dâng cao quá rùi,,,,,

Nguyễn Văn Thức (xachen) - 27 / 4 / 2017

Nguồn dâng cao mới thế cái đó thì e biết. Nhưng e đang không biết tại cái gì?

dangnhattin (dangnhattin) - 27 / 4 / 2017

trở nguồn

Nguyễn Văn Thức (xachen) - 28 / 4 / 2017

em đã thay trở nguồn nhưng không ăn thua

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 28 / 4 / 2017

quanh khu vực nguồn nếu tự cày ko ra thì trả khách luôn đi nhé

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

- [1. bếp điện từ SunHome, model SI 688 - cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu títtít dây nhiệt không nóng, đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không đc](#)
- [2. bếp từ :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhưng khi bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi kêu títtít liên tục .](#)
- [3. Bếp từ đôi SANAKY - SNK 202HGW - khi cắm nguần điện vào thì một bên báo E4 và kêu títtít liên tục còn bên kia vẫn nấu bình thường](#)
- [4. bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu títtít cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
- [5. Bếp từ đơn sanyo nội địa ic-t2\(h\) - Cắm điện là títtít liên tục + quạt tản nhiệt quay liên tục](#)
- [6. bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ,](#)
- [7. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [8. Bếp từ omidae - cắm nguần vẫn bình thường khi bật bếp chạy vài giây thì hiện E1 và kêu títtít được vài giây thì tắt hẳn](#)
- [9. bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã xử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cắm điện vào chuông kêu bíp . đèn báo tắt mở nguần nháy liên tục .](#)
- [10. máy giặt TOSHIBA MODEL AW-B6542E - mình k giặt để ở chế độ vắt, máy chạy khoảng 1 phút , máy ngừng còi kêu títtít liên tục đèn nháy loạn xạ](#)
- [11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguần . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [12. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguần thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguần đủ , tải bóng điện đèn sáng nguần đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)