

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13972 của bạn giangdinhnguyen - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ sunhouse

Hiện tượng: máy báo lỗi e3.phím bấm vô tác dụng

mong ae giúp đỡ làm trình tự

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ blustone - cắm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,,áp 5v đủ,,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK,STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,](#)
- [Bep tu Dura star-model TTH_BT02 - Bếp bị dứt cầu chì-Ktra thay sò- cấp nguồn-kêu tit quạt quay dừng lại báo lỗi u161 rồi u165-phím bấm không có tác dụng](#)
- [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn -](#)

laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc

5. Máy giặt hitachi. 9.5 ký. - Cắm điện vào chưa bấm phím nào Sau 5 s máy báo lỗi Fc. Rút rắc 3 dây của phím bấm ra thì hết báo lỗi
6. Máy giặt hitachi. 9.5 ký. Mono - Cắm điện vào chưa bấm phím nào Sau 5 s máy báo lỗi Fc. Rút rắc 3 dây của phím bấm ra thì hết báo lỗi
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
9. Sunhouse model shd6006 - Cắm điện, bật máy màn hình hiển thị 0000, đèn báo nguồn nhấp nháy, các phím bấm đều k có tác dụng trừ phím nguồn.
10. sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nhấp nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cáp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình a
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính