



bếp tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e
 Câu 13221 của bạn ngovanviet - đã có (2) trả lời & góp ý
 e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sơ vào nước trong nồi thay hơi
 nong.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thay có dầu an
 Loại thiết bị (Model): bếp tu SUPOR TD0501AT
 và nước làm oxy hoá mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình
 Hiện tượng: cap nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko
 nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sơ vào nước trong nồi thay hơi
 nong.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thay có dầu an và nước làm oxy hoá
 mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được
 như nồi ở trên.da thay cam biến ở sơ ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy

nhờ ae ai làm wua xin chị giao

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

ngovanviet (ngovanviet) - 27 / 9 / 2015

ban đầu củ sấy nóng là chạy được

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 9 / 10 / 2015

Kiểm tra xem mạch có bị ẩm không? Có bị côn trùng bậy bạ vào không? Kiểm tra điện áp
 hồi tiếp về VXL xem có đủ không? Kiểm tra biến trở điều chỉnh công suất xem có bị đứt chân
 hay không?

bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e

Các bài viết tương tự:

- e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sơ vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thay có dầu ăn và nước lạnh oxy hóa mạch.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để người lại ko nấu được như nói ở trên.đã thay nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị âm em sấy khô và bếp chạy nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn coi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo cảm điện ở sơ bản đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
 2. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kểm tra thay thể giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hồng? thử cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
 3. [bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
 4. [điều hòa Fujitsu nơi địa inverter - dầu lạnh chạy bình thường.cấp nguồn ra dầu nóng nhưng dầu nóng ko chạy.sau vài phút thì báo lỗi chop đèn xanh trên dầu lạnh.sau đó ko có nguồn ra dầu nóng nữa](#)
 5. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
 6. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!](#)
 7. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
 8. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khởi cân mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,](#)
 9. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#)
 10. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
 11. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)

bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ

nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e

12. [tu lanh panasonic - Ko lam lanh đươc ban đầu quạt ko chạy lọc ko chạy đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt. nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm. dầu về ko mát chạy được 1 tuần thì quạt và lọc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giặt giặt rồi gút và lọc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bt.sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)