

Câu 13144 của bạn tathaiduong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ tàu

Hiện tượng: bếp bật lên sau 5 tiếng bíp thì bếp tắt

Chú nào giúp cháu với . Con bếp từ bật lên kêu 5 nhịp thì lại tắt . Nguồn 5v và 18v bình thường ạ . Lúc mới cắm vào và lúc tắt đèn nguồn nháy liên tục . Mong các chú giúp đỡ ạ

— [] [] [] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin) - 16 / 9 / 2015

Ktra cho đủ các nguồn ban nhe . Bếp từ có 5nguan . Ktra cac tụ 0,3mi .5mi va 2mi dam bao tot . Nêu cac nguân ok rui thi ktra phân dao động nhe ...chuc thanh cong...

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
2. [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em.](#)

em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được

3. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bíp nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
4. bếp từ golsun - bật máy nhận nổi xong tắt luôn.bao còi kêu bíp bíp 1hồi thì tắt
5. Bếp từ hãng Media - Bếp bật nguồn lên bình thường; thông số cảm biết xoong tốt ;mạch phát xung kiểm tra xoong tốt.Khi bắt đầu cho xoong lên thì bếp ngắt ngay;không thấy có tiếng kêu bíp kiểm tra xoong nữa.
6. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguôn)
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguôn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
8. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhưng cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
10. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bíp bíp bíp liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguôn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
11. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bíp ma gió thì bấm báo bíp bíp bíp bíp 4 lần như vậy
12. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình