



bếp từ V-COOK - bật máy báo lỗi E0, nổ tụ nguồn 2uF | 1

Câu 15500 của bạn le hieu - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ V-COOK

Hiện tượng: bật máy báo lỗi E0, nổ tụ nguồn 2uF

xin được giúp đỡ

— [●] [●] —

Pham Tiến Long (sutucoi) - 12 / 10 / 2016

+ Bạn kiểm tra lại mấy phím bấm nhé nó bị dò dính vào nhau thay hết phím là ok

tran van khoa (vitamin) - 12 / 10 / 2016

Tiênlong đã sửa con nào như trên thay phím là ok chưa mình chưa gặp . Kinh nghiệm

Pham Tiến Long (sutucoi) - 13 / 10 / 2016

vừa rồi mình có con bếp từ Saiko cứ cắm điện vào là báo lỗi E0 mặc dù đo hết linh kiện vẫn tốt. ,mình đã tháo hết phím bấm và lắp duy nhất phím bật nguồn sau đó cắm điện vào thì hết lỗi. Nguyên nhân là do phím bấm có hiện tượng bị dò hoặc dính liên tục làm cho chức năng khác của IC không hoạt động như không nhận tín hiệu phản hồi điện áp vào gây báo lỗi E0

tran van khoa (vitamin) - 13 / 10 / 2016

Cam on tienlong

tran van khoa (vitamin) - 13 / 10 / 2016

Cam on tienlong

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

le hieu (boygialam86) - 17 / 10 / 2016

Các bác cho e hỏi phím của e dạng lò xo bấm thì bị dính hay dò tn ạ, e tháo hết phím ra rồi, bật nguồn ko thấy nổ tụ 2 uF nhưng vẫn báo lỗi E0/khi đặt nồi ạ

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được](#)
- [bếp từ - cảm diện va co đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va mình đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cam biến nồi,tro 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1](#)
- [bep tu :BlueSTONE - bao loi E2, cac nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhưng khi bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi keu tit tit lien tục .](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyên nghề mất các bác ạ](#)
- [Bếp từ Profi Cook của Đức: - Cần giúp đỡ: khi tắt phím Power thì quạt cũng tắt luôn, trong khi bếp con rất nóng, đèn vẫn hiển thị chữ H chờ! Kiểm tra quạt vẫn tốt!](#)
- [bep tu sowun w165 - chạy dk10s lai ngat m ngi la tu kem khi thao ra thay con tu 2uf bi nổ m da thay tất tu. luôn nhưng van k dk](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)

được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)

9. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lai thì lại haotj động bình thường
11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính