



bep tu;bluestone;modelicb6627 - cam dien len binh thuong nhung

khi bo noi len chi nghe tieng tech tech | 1

Câu 15931 của bạn Nguyễn Trường Tình - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bep tu;bluestone;modelicb6627

Hiện tượng: cam dien len binh thuong nhung khi bo noi len chi nghe tieng tech tech

nho anh em tren dien dan giup do can benh nay voi ,xin chan thanh cam on nhieu

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Tiến Long (sutucoi) - 11 / 1 / 2017

Bạn thay Lm339 là hết

Các bài viết tương tự:

1. [amply califonia Pro_468a](#) - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.
2. [Amply yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

3. bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường (cảm ứng) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp vẫn không được
4. Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
5. Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
6. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
7. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
8. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tieng tach tach o nồi.bep ko nhan nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tach tach thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi o trên.da thay cam bien o so ban dau nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
9. chao cac bac.tinh hình là em có 1 bếp tu korea king. - hiện tượng là khi đun kêu lách tách nơi không nóng.em đã kiểm tra tu 5m.các điện trở van bình thường.nhac noi len mot chut thi bep lai binh thuong nước nóng.
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc cánh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính