

Câu 14051 của bạn tiendat7211 - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ Sikima

Hiện tượng: Bếp nấu ít nước thì sôi, nấu nhiều thì ko sôi

Mong các ae trên đỡ giúp đỡ

— [👍] [👎] —

tiendat7211 (tiendat7211) - 15 / 1 / 2016

Mà bác Trần Duy Hưng oi, cho em xin sdt của a dc ko.e hỏi báo bếp media.de e mua

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenductrong (nguyentiendung368@yahoo.com.vn) - 23 / 1 / 2016

Xem lại mạch so áp nhe

### Các bài viết tương tự:

1. [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
2. [Bếp từ - Bếp vẫn nhận xoong nhưng k sôi nước. IGBT chạy dừng liên tục, nâng xoong cách mặt bếp khoảng 2cm thì bếp chạy bình thường](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [Bếp từ kangaroo kg 406i - Nấu sôi nước một chút là báo lỗi e4 kêu bip dài](#)
4. [bếp từ không ro Model. dùng IC FSB 016\(20 pin\), IC dán mặt Bếp CT 1668 \(24pin\) - Cam nguồn : bat Power quang sáng bao 2000W ,nấu bt , không d/khien dc các phim.không Tang Giảm dc, thao cam biến Mâm ra van nấu dc ở chế độ 2000W , van không d/khien dc.](#)
5. [bếp từ midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn dc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
6. [Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt](#)
7. [bếp từ SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mành.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
8. [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - bật bếp lên bình thường mở chế độ nấu 1-9 bình thường không báo lỗi,nhưng có tiếng kêu lách cách .không sôi nước](#)
9. [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - Bật bếp lên nấu, tình trạng nấu rồi ngắt liên tục lặp lại làm lâu sôi](#)
10. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,](#)
11. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#)
12. [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)