

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 6241 của bạn vo hoai phong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): BlackBerry 9550

Hiện tượng: be kinh cam ung

mang hình van con nhưng kinh cam ung be.ae nao co ban re lai cho minh di.phong o long an

— ● □ ● □ —

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp hồng ngoại, kangaroo, 389i - Cắm nguồn đèn nguồn nhấp nháy và quạt quay liên tục không dừng, đèn hiển thị không hiện, các nút cảm ứng không bấm được, các bác nào từng gặp hay làm qua rồi xin giúp mình 1 tay, Thanks rất nhiều](#)
2. [bếp từ media,,cắm biến chạm bàn phím - cắm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
3. [Blackbery 8800 - bật nguồn k lên](#)
4. [BlackBery 8830 - máy để 1 thời gian ko dùng gio gan pin vào máy hiện thị viên pin lon giữa màn hình và có gạch chéo màu đỏ.....](#)
5. [cảm ứng i9500 trung quốc - tự lọc ic cảm ứng bị dò](#)
6. [Hướng dẫn cách tra công suất loa và đường kính côn theo đường kính](#)
7. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào](#)

sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vắc màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh

8. man sam sung synmaster 743 - Em co con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để câu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :))
9. may giat lg cua ngang - cam điện cac đen bao nhậ nhảy mơ mơ fai cảm di cảm lai moi đc mình đã thay thạch anh cac tu loc ic 7805 di ot rồi fơi khô ma vân vầy la khi bị mất điện fai rút ra va cảm nhậ nhảy phích cảm mơi lên nguồn
10. May in canon LBP 2900 - May không báo đèn led khi bật nguồn. kiểm tra đầu tụ có 24V, chân công tắc đóng - Kinh nghiệm sửa chữa hoặc đề nghị giúp đỡ : Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ! cảm ơn !
11. SHARP cảm ứng. CY-200BP 2000W - Cắm nguồn rồi chọn chế độ nấu máy báo lỗi e4 . cảm biến mâm từ và fét còn tốt . Điện trở hồi tiếp ko trên lệch gì nhiều
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính