

Câu 14644 của bạn phamthehuong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bo may giat tohiba bao loi e95

Hiện tượng: loi e95

minh thao han bo .cap ngon bao loi e95. mong moi nguoi chi voi

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamthehuong (thehuong2007) - 14 / 4 / 2016

ai da gap lo nay xin chi voi

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. Máy giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - Máy giat minh khởi động ma khog thay hoat dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
- [3. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy](#)

vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipeses điểm của núm vặn vẫn bình thường.

4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
5. Máy giặt hitachi 24kg model SF-240XWV - Hiện tuong bật nguồn lên bấm star motor lắt ga lại rồi báo lỗi FL bấm vắt máy quay nhẹ rồi lại báo FL tra mã lỗi thì không có hỏi trạm bảo hành cung không bit mã lỗi đó
6. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
7. Máy giặt Toshiba invater cửa trên - Thay thạch anh,xong báo E95, chuông kêu nhỏ
8. may giat tohiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nuocs cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
9. may giat tohiba. loi e95 - loi e95
10. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
11. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt tohiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giặt giặt, khi màn hình giặt thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giặt giặt tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn