

Câu 11333 của bạn Lê Văn Tiến - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Brother HL-2140

Hiện tượng: Kẹt Giấy

em nó cứ in đc 1 tờ, sang tờ thứ 2 là kẹt ở hộp mực, e đã vệ sinh 2 cái role với hộp mực rồi mà vẫn bị, có khi nào bị lô sẩy k mọi người? tại e k có lô sẩy thay thử, mong mọi người chỉ giúp. em xin cảm ơn nhiều ạ :3

— [●] [●] —

hoa (nguyennhuhoa1305)- 1 / 12 / 2014

dòng brother khi bị kẹt sẽ sáng nháy 3 đèn Toner/Drum/Error, tất nhiên có cả đèn GO nữa. khi ấy bác nhấn nút đèn GO hình tam giác giúp e, xem xem còn đèn nào vẫn sáng:

- 1.đèn error sáng->main nguồn bị lỗi
- 2.đèn toner sáng:cụm sẩy bị lỗi
- 3.đèn drum sáng: cụm quang lỗi
- 4.đèn toner+error sáng: main motor chính lỗi
5. đèn toner+drum sáng: main cao áp lỗi
6. đèn drum+error sáng: quạt lỗi

Lê Văn Tiến (leminhtien_195)- 4 / 12 / 2014

nó sáng đèn toner bác hòa ạ, e để khoảng hơn 10p thì nó lại in lại ok. trc khi bị chớp 4 đèn thì vẫn bị kẹt, khó hiểu. k biết nó có bị lại nữa k? e chưa dám giao cho khách nữa ☹

hoa (nguyennhuhoa1305)- 5 / 12 / 2014

vậy là cụm sẩy đang có vấn đề bác nhé.

1. bác kiểm tra lô sẩy có mòn ko, lô ép còn tốt ko, chú ý phần lô sẩy mà có con cảm biến nhiệt tỳ lên, nếu nó quá mòn thì bác kiểm tra cảm biến nhé.cặn mực bám vào nó nên nó lỗi, bác dùng dao cạo nhẹ đi.nhớ thảo cẩn thận ko là gãy đèn nhiệt đó nhé, tốt nhất là rút nó ra trc.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA
MSUNG
BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Văn Tiến (leminhtien_195)- 7 / 12 / 2014

thk's bác nhiều nhé, e đã thay lô sấy rồi, chạy ok rồi bác ạ, chỉ lâu lâu nó béc 1 lượt 2 3 tờ lên là kẹt thôi bác ạ

Các bài viết tương tự:

1. [canon 1210 - khi ra lenh in thi bao ket giay nhung khong co giay ket](#)
2. [CANON 3200 - giay vao khoang 1-2cm thi bi ket giay](#)
3. [Canon, Hp - Bật máy cuộn luôn vài tờ giấy, khi in bị kẹt giấy liên tục](#)
4. [Elextrolux ewf 10932 - Máy ấn start tự kết thúc ct giặt. Ctc không đóng Tự chuyển chế độ xả và còn 1 phút sau đó kết thúc động cơ không quay tí nào cả](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
6. [Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ.](#)
7. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
8. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giay , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
9. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
10. [Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ - Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu](#)

chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ

11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi