

Câu 11686 của bạn tran lam nhan - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): california DVD-180kb

Hiện tượng: mất hiển thị toàn bộ !

Khi cách ly nguồn kiểm tra dc +12v,-12v thì chỉ có +8v và -8v còn nguồn 5v thì đủ cả , mình đã kiểm tra diot và R cũng như TL 143 và pc817 tất cả hoạt động tốt , rất mong ae trong diễn đàn chỉ dẫn thêm , cảm ơn nhiều !

— [●] [●] —

huỳnh long (longhuynh)- 9 / 1 / 2015

Nguồn như vậy là ok đó bạn,âm dương 8v vẫn chạy đc.còn mất hiển thị mà máy vẫn đọc đĩa bạn kt nguồn bo mạch,nếu nguồn đủ thì thay ic mạch.còn nếu máy ko đọc mắt ko nháy sáng thì bạn nạp lại rom xem sao.

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 12 / 1 / 2015

nguồn trung quốc 12v ra ko đúng đâu bạn, 8v là nó chạy rồi. bạn lấy bo khác teks xem

vanviet (vanviet1990)- 13 / 1 / 2015

em ROM ra đi rùi bạn

tran lam nhan (tomnynhan)- 13 / 1 / 2015

MÌNH CẢM ƠN AE NHIỀU LẮM VÀ CHO MÌNH HỎI THÊM CHỨT IC H16A(519BE) VÀ H11A(520BF)BA CHÂN GIỐNG IC 1117 - VẬY CÓ THỂ THAY BẰNG IC 1117 KHÔNG AE .CẢM ƠN AE

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vanviet (vanviet1990) - 22 / 1 / 2015

len datashet ma cha. con đó có làm sao đầu mà thay

Các bài viết tương tự:

- [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia , còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
- [dau california 6so :Mp-168 OK-B - mat hien thi .mat nguan cap chi icrom.\(te liet hoan toan\)](#)
- [dầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mất lấy mất bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1 tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
- [Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mắt thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định a](#)
- [Đầu Airang A R - 36G . Mất 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
- [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì](#)

không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.

8. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tuong ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quai dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
9. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
10. HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,giống như là 1 cai hdd mới mua vậy.
11. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
12. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS