



California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây
thì open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào
Câu 12371 của bạn Thanh Dien Le - đã có (3) trả lời & góp ý. biết xin chỉ dùm thank | 1

Loại thiết bị (Model): California MP-128

Hiện tượng: Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bấm đĩa
vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank

Ae nào bt xin giúp dùm thanks

— ☹ ☹ —

Thanh Dien Le (Thanh Dien Le)- 26 / 4 / 2015

Các bác nào bt giúp dùm e với

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 29 / 4 / 2015

Thay ic mda đi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Thanh Dien Le (Thanh Dien Le)- 6 / 5 / 2015

Con do la con nao xin nho vukhanhlinh chi dum that su minh moi vào nghe

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bíp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202

biết xin chỉ dùm thank | 2

2. California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia ,còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc
3. Đầu Arirang 36k - Nhấn lấy đĩa ra tốt , nhấn vào (close) khay đĩa chạy vào nửa khay không vào được nữa , có lúc vào được .
4. ĐẦU DVA ODS N15L - khi mới mở lên, đưa đĩa DVD vào là NODIS, nhưng nếu đưa đĩa CD vào chạy khoảng 5 phút, rồi đưa đĩa DVD nào vào cũng đọc hết
5. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hực mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
6. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISL
7. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S
8. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chieu nay khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
9. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dỏ thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic mạnh lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic mạnh nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào..cảm ơn mọi người nhiều
10. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm
11. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
12. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường