

Câu 12322 của bạn macquangduc - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): california MP-128

Hiện tượng: bật nguồn đèn quắc nháy tắt, nháy tắt

đã kiểm tra nguồn, anh em trên diễn đàn ai làm qua rồi xin chỉ giáo

— [●] [●] —

**Thành** (thanhhangmc) - 16 / 4 / 2015

bạn kt nguồn nếu tốt thì chạy lại rôm là ok

**Vukhanhlinh** (Vukhanhlinh) - 16 / 4 / 2015

Bạn thay ic bảo mật nhé ok luôn

**Thành** (thanhhangmc) - 16 / 4 / 2015

đầu cali sịn mới có bảo mật còn cali nhái thì k có

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**macquangduc** (macquangduc@gmail.com) - 17 / 4 / 2015

cảm ơn mọi người đã trợ giúp, mình thay bảo mật và nạp lại rôm ok rồi

## Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hình như loa phát ra thì phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài dây thì open đĩa tự đưa ra bắm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
3. [dvd midi california 6 số MP-128 - không đọc tất cả các đĩa](#)
4. [Đầu California Midi 188A - Nguồn cấp đầy đủ, quốc không hiển thị, xem lên màn thì có chóp logo Californoa rồi lại tắt, cứ lập đi lập lại như vay?? Em đã chạy lại FW, thay IC Ram, IC tổng, thachhj anh dao động, nhưng bệnh vẫn vay ???](#)
5. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quốc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quốc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
6. [Đầu đĩa California Model Mp - 128 - Bật đầu đĩa lên thì đèn báo bài hát ở đầu cứ bị nhấp nháy kiểu lúc có lúc mất mà cứ lập đi lập lại](#)
7. [Đầu đĩa California Model Mp - 128 - Nật đầu đĩa lên thì đèn báo bài hát ở đầu cứ bị nhấp nháy kiểu lúc có lúc mất mà cứ lập đi lập lại](#)
8. [đầu đĩa. xin rom.califorlia mp-128. - ace ai co rom califorlia mp-128.ic mặt tm 1623.mã bo mặt midi-188ka.ic tổng sunplus sphe8202r104s.ai có cho em xin với.em xin cảm ơn trước](#)
9. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nhảy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
10. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
11. [sunhouse shb6866 - cảm điện bíp 1 cái các đèn phím nhảy nhấp quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cấp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình ạ](#)
12. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường đươc khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nhảy 3 nhiep tắt. rồi lay nhảy 3 nhiep cứ lập đi lập lại như vay';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .](#)