



campap nx7000 - khởi động lên màn hình welcome thì treo máy. boot bằng win mini cũng vậy, cứ lên màn hình welcome là treo | 1 Câu 7669 của bạn LÊ ĐÀM - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): campap nx7000

Hiện tượng: khởi động lên màn hình welcome thì treo máy. boot bằng win mini cũng vậy, cứ lên màn hình welcome là treo

kinh nghiệm còn ít rất mong các huynh chỉ giáo  
đạ tạ !

— [●] [●] —

**nguyen van viet** (nguyenvietlc )- 26 / 7 / 2013

pan thay thu may kon tu dag sau cpu xem

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**



**LÊ ĐÀM** (meohoang0802 )- 29 / 7 / 2013

thank bac ! de em thu xem co dc ko

## Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
- [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



campap nx7000 - khởi động lên màn hình welcome thì treo máy. boot

bằng win mini cũng vậy, cứ lên màn hình welcome là treo | 2

4. [maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rúj bị treo, lúc thì lên được vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhưng k hu j het](#)
5. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nen man hinh duoc khoang 30s rui lai khoi dong lai.cu nhu the khoang 3 lan thi may khong boot nen man hinh duoc nua](#)
6. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vo win bình thường,de khoang vai phut may khoi dong lai khong len hinh,ran card test main vào khong bao code hic, nhưng ma rut dien ra khoang 30 phut khoi dong lai thi len bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
7. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
8. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
9. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
10. [máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em\(nguoi yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vào va bat máy thì máy ko chạy \(o cung chết\) sau đó e lap lai o cung cua máy rồi bat lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường\( lúc chưa thay o cung\) nhưng ma ko có lệnh mô cho màn hoạt động](#)
11. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
12. [PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khj copy các file tu đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)