

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 6574 của bạn Duong Van Phan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Can giup do xac dinh cac mac nguon tren main laptop

Hiện tượng: Em muon do tim va cach xac dinh cac mach nguon tren main bo laptop

xin cac dan anh chia se giup em duoc khong ah

— ● ● — ● ● —

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hởj bo công suất am ly này lúc đâu chết 2sò vế tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nót bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò laj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjk.](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vẫn to volume master hoặc vẫn to volume míc vẫn cả nút Hi của míc và master thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lầm rít lầm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master míc,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,\(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo](#)



Can giup do xac dinh cac mac nguon tren main laptop - Em muon do

tim va cach xac dinh cac mach nguon tren main bo laptop | 2

vệ loa em đeo 1 đường vè 52vol còn 1 đường vài mili vol., ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế...

4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
5. đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
6. mạch trái tim vdk 89s52 - chào a e diễn đàn xin giúp hộ mình sơ đồ mạch trái tim 64 led mắc thêm 4 điện trở băng.
7. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chua em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tụt học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thi hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tai nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi dai.e thay IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm