

canon 2900 - cam dien vao may khoi dong binh thuong nhung duoc 1 phut thi den xanh bat dau nhay vatoi dan sau do tat han nghe ben TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH co tieng keu re re | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 10328 của bạn thanh phuong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): canon 2900

Hiện tượng: cam dien vao may khoi dong binh thuong nhung duoc 1 phut thi den xanh bat dau nhay vatoi dan sau do tat han nghe ben board co tieng keu re re

khong biet bi benh gi va hu khoi nao mong moi nguoi giup do

— — —

Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse
2. Amply yamaha AST-A90M - Vì mỏ to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. May cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã

canon 2900 - cam dien vao may khoi dong binh thuong nhung duoc 1 phut thi den xanh bat dau nhay va toi dan sau do tat han nghe ben kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

3. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban nau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
4. canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cảm ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lí như thế nào. thank!
5. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. dieu hoa Fujisu noi dia inverter - dau lanh chay binh thuong.cap nguon ra dau nong nhung dau nong ko chay.sau vai phut thi bao loi chop den xanh tren dau lanh.sau do ko co nguon ra dau nong nua
7. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt atttomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
8. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.
9. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nháy nháy.
10. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
11. ti vi LG 21"slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phut thi bị tối lại ,chỉnh G2 lên thi xem được khoảng 30 phút sau thi tối lại một tí nhưng tắt máy để nguội bật lên thi sáng quá
12. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thi tắt .lúc tắt nghe tiếng bụt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhiệp tắt. rồi lạy nháy 3 nhiệp cứ lặp đi lặp lại như vay';/ khi tắt đc nguồn cap sao 12v khong có .