

Câu 9796 của bạn Nguyễn Văn Sáu - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): CANON 3200

Hiện tượng: giày vào khoảng 1-2cm thì bị kẹt giày

AC nào có biết phần này chỉ giúp mình thôi, mình cảm ơn nhiều. hoặc nếu mua mình cùng bạn cho 450k

— [🔍] [🔍] —

BUI ANH BA (anh ba) - 6 / 12 / 2013

bạn ơi bạn bán lại máy này ah..cho số dt đi. mình muốn mua

BUI ANH BA (anh ba) - 6 / 12 / 2013

bạn nói rõ hơn xem bạn, k vào giày máy có bao lỗi trên màn k bạn;
nếu bao lỗi bạn kiểm tra kỹ lại hộp guốc đi hoặc mất t o bộ phận say.
Con nếu máy hay bị kẹt k bao lỗi thì bạn k/tra kỹ sensor, qua dao (pic kẹp)
bạn chú ý xem giày bạn in có móng qua k nha
nhớ kiểm tra kẹt ở sensor đầu hoặc cuối hành trình nha
con giày đi vào chèo thì nhớ k/tra pickap lấy giày hoặc con lăn lấy giày nha
chúc bạn sửa ok

Nguyễn Văn Sáu (vuvinhsh) - 7 / 12 / 2013

0977231978

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

duong ngoc quy (duong_it135)- 10 / 9 / 2014

có 2 nguyên nhân 1 bị dính một mẫu giấy nhỏ ngay linh kiện bị kẹt giấy hoặc lõi xenso 2 sai định dạng giấy

Các bài viết tương tự:

1. [canon 1210 - khi ra lệnh in thì bao kẹt giấy nhưng không có giấy kẹt](#)
2. [Canon, Hp - Bật máy cuộn luôn vài tờ giấy, khi in bị kẹt giấy liên tục](#)
3. [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
6. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
7. [Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ.](#)
8. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
9. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao](#)



CANON 3200 - giấy vào khoảng 1-2cm thì bị kẹt giấy | 3

[có nhận US nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B](#)
[nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị](#)