

Câu 11235 của bạn kenz – đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Canon 3300

Hiện tượng: quạt quay nhưng bộ cơ không quay

vẫn báo đèn xanh nhưng cơ k quay, ra lệnh in xong báo kẹt giấy @@

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoa (nguyennhuhoa1305) - 15 / 11 / 2014

vẫn báo đèn xanh, nghĩa là giấy ko có mắc bên trong. cơ ko quay nghĩa là có 1 sensor đếm số trang bị lỗi hoặc lệch lò xo. nặng hơn là lỗi motor chính.

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [bep hong ngoai - bat chay khoang 3phut thi bao loi e3. luc dau quat quay nhug khi bao loi e3 quat van quay nhưng thanh dien tro dot nong mat dien](#)

4. [bếp từ ML-SV190DC – khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
5. [Canon 3300 – in 1 tờ kéo theo 2 tờ, tờ 1 vừa ra khỏi thì tờ thứ 2 vừa lè ra 5cm thì kẹt giấy. xin cho hỏi cách sửa](#)
6. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn – laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
7. [đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 – em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
8. [gigabyte – Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huỳnh nào tung gap xin ý kiến chi giao](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV – đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [máy giặt sharp ESN75EV – đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
11. [máy in canon 3300 – bật máy khởi động giặt giặt rồi im re. tháo bo nguồn kiểm tra có 24v nhưng cảm tải sụt áp còn 4,5v.](#)
12. [máy in canon 3300 – hư nguồn](#)