

Câu 3358 của bạn trịnh ngọc đức - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): canon2900

Hiện tượng: in bị kẹt giấy ở phía bên phải

xin chỉ giùm cách sửa

— ☹ ☹ —

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnvnvn) - 16 / 8 / 2011

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bạn chưa nói rõ, tình trạng bệnh...

1- Bị kẹt giấy thường những NN sau:

- Rách lụa sấy
- Lô sấy không đủ nhiệt

Bạn post lại NN nhé, kẹt bên phải khi giấy đi được bao xa, qua lô sấy chưa.....

tâm (tammayin) - 9 / 1 / 2012

giấy gần ra hết thì bị kẹt đó thường do main for lỗi, chưa in xong đã ngắt lệnh

Các bài viết tương tự:

1. [anh chào anh chị IT! mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)

2. [canon 1210 - khi ra lệnh in thì bao ket giấy nhưng không có giấy ket](#)
3. [canon2900 - kéo giấy chậm, in nhòe nhọt...](#)
4. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
5. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
6. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
7. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
8. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
9. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
10. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị](#)
12. [Tủ Đông SANAKY - ngăn mát đông đá, nhưng chỉ lạnh phía trên, phía dưới không lạnh, muốn bảo quản phải lót đế cao](#)