

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14238 của bạn tran manh vu - đã có (0) trả lời & góp ý.

catsette sharp939

tình trạng dao mach sang radio nhưng không cat che do av.av van chay

Nhờ các bạn chỉ giúp kinh nghiệm sửa chữa con sharp 939 mình cảm ơn nhiều.cho mình xin luôn số dt nhé

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển la the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào](#)

định u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mỗi kiểm tra so
bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và
giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới thiệu có không các bạn
nhì?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

3. điều hòa 2 chiều funikin - ở chế độ lạnh máy chạy bình thường (quạt dàn lạnh quay)
nhưng bất ngờ chế độ nóng thì quạt lạnh không quay.mình đã đo van dao chiều đã đóng.
4. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng
hôm sau em mở đĩa không chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà không đọc đĩa.moto quay đĩa không
quay.mắt không phát laser,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển
mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ không chạy đĩa,usb,thẻ không đọc đc nữa,máy chạy chip
SPHE8202S
5. lò vi sóng - panasonic inverter - không chạy dc ở chế độ vi sóng, khi bật ở chế độ vi sóng
thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu tí tí và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng.
em đã thay cả 3 vi: vi nguồn, vi khiển,vi inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn không chạy,
vẫn bị như cũ
6. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm
chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy
vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình
thường.
7. máy giặt panasonic không nhớ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có
con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước
tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được .
nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy
vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn không
được
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con
máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt
thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa
đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy
keo không sửa .
9. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng
không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ
thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được
10. Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độc lập chế độ giặt mâm xoay vẫn xoay bình
thường , chạy độc lập chế độ xả máy chỉ xả nước , chạy độc lập chế độ vắt máy xả nước
xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo lỗi nhảy đèn
11. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của
samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co
ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng
rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn không dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động không
ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào
thay dc ạ
12. VTB F 2183 - bật nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo
nguồn lúc sáng lúc mờ.máy chạy sò nguồn D5011. sò dòng5296.manh 78040 .tong
11105