



cd nhật Teac - bị han cụt chân thạch anh 16.9344M đầu không chạy .báo nodist.mình tét thử loại 27 M thì máy chạy bình thường nhưng Câu 14351 của bạn nguyên như bác - đã có (2) trả lời & góp ý tiếng nghe rất tệ không rõ vì sai tần số | 1

Loại thiết bị (Model): cd nhật Teac

Hiện tượng: bị han cụt chân thạch anh 16.9344M đầu không chạy .báo nodist.mình tét thử loại 27 M thì máy chạy bình thường nhưng tiếng nghe rất tệ không rõ vì sai tần số

có bạn nào có hoặc biết ở đâu bán thì chỉ giúp mình với

— ☐● ☐●☐ —

**thaihoa** (dthoa )- 7 / 3 / 2016

sai xung mẫu, làm sao biến đổi D/A audio chính xác được. mua cái khác cùng tần số, chắc là được

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyễn như bác** (nhubacpn80@gmail.com )- 8 / 3 / 2016

cảm ơn bác thái hoa.chắc phải đi chợ trời một chuyến .bên bắc ninh tìm không có bác ạ

### Các bài viết tương tự:

1. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vân hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÀTÈRE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

cd nhật Teac - bị han cắt chân thạch anh 16.9344M đầu không chạy

.báo nodist.mình test thử loại 27 M thì máy chạy bình thường nhưng

.thay 3 ic 4558 của mạch MATER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được

tiếng nghe rất tệ không rõ vì sai tần số | 2

2. amply califonia Pro\_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhại tốt, các núm chỉnh trên vĩ echo vẫn có tác dụng bình thường.
3. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy( nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
4. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy (BL 0306 ,,50k) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
6. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
8. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em(nguoì yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vào va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong( luc chua thay o cung) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi



cd nhật Teac - bị han cút chân thạch anh 16.9344M đầu không chạy

.báo nodist.mình tét thử loại 27 M thì máy chạy bình thường nhưng  
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng không kết nối dc voi may in va  
may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi kết nối may tinh thì báo  
co nhan US nhưng không kết nối dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B  
nhưng không kết nối dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị

12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của  
samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co  
ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng  
rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k  
ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào  
thay dc ạ