



chào các bác. tình hình là em có 1 bếp từ korea king. - hiện tượng là khi đun keu lạch tách nơi không nóng. em đã kiểm tra tu 5m. các điện trở van bình thường. nhạc nơi lên một chút thì bếp lại bình thường nước nóng. | 1

Loại thiết bị (Model): chào các bác. tình hình là em có 1 bếp từ korea king.

Hiện tượng: hiện tượng là khi đun keu lạch tách nơi không nóng. em đã kiểm tra tu 5m. các điện trở van bình thường. nhạc nơi lên một chút thì bếp lại bình thường nước nóng.

mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm sửa bếp này với. cảm ơn .

— [👍] [👎] —

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 15 / 11 / 2015

Bạn chỉnh lại biến trở. Nếu không được thì thay biến trở khác rồi điều chỉnh. bản cùng bất đắc dĩ vẫn không được thì kê mâm từ cao thêm 1 chút nữa
linhkienchatluong.vn linh kiện điện tử, IC số, module, Tool, KIT,....

nguyenbinh (nguyenbinh82) - 24 / 11 / 2015

cảm ơn nhé mình thử xem sao

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenbinh (nguyenbinh82) - 26 / 11 / 2015

mình làm như bạn bảo nhưng vẫn vậy. bạn có cao kiến khác không.



chào các bác.tình hình là em có 1 bếp tu korea king. - hiện tượng là khi đun keu lách tách nơi không nong.em đã kiểm tra tu 5m.các dien

Các bài viết tương tự:tro van binh thuong.nhac noi len mot chut thi bep lai binh thuong

nuoc nong. | 2

1. [Amplify yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hãy mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [bếp hồng ngoại model SHD6008](#) - khi bật bếp. on off và các phím bình thường (cảm ứng) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được
3. [bếp tu SUPOR TD0501AT](#) - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại keu e e sau đó lại ngạt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc keu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam bien ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
4. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic.,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
5. [chào các ban. - dan am thanh KENWOOD](#) rất mong các ban góp ý giúp mình chuyển là the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưngmay khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay ma lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro gioi lieu co ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.
6. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
7. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s](#) - em danh rồi s2 vỏ màn hình lcd ở trong, mô máy lên thì đèn ngom nhưng khi bắt đầu mô máy thì vẫn có chuông rung và có 2 nút cảm ứng vẫn sáng đèn , lay máy khác gọi vào thì vẫn có nhạc cho nhưng s2 ko có



chào các bác. tình hình là em có 1 bếp từ korea king. - hiện tượng là khi đun kêu lạch tách nơi không nóng. em đã kiểm tra tụ 5m. các điện dung tình j. nghe thay nhạc cho khoảng 3 đến 5 giây thì tụ đóng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh này ko thì giúp em voi hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu bạn giúp em voi em xin cảm ơn

8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tễ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấn canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
10. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc, mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc, nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc, kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi, mong ae chỉ cách trị pan này
12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được. ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát. chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi quạt va lốc ko chạy. sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt va lốc lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ