



compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng, một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sáng | 1

Loại thiết bị (Model): compaq cq42

Hiện tượng: máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng, một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sáng

hiện tượng trên là sao thế? a e giúp mình với

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

Nong Dinh Nghiem (nghiem87) - 12 / 11 / 2012

có thể là do cáp tiếp xúc với màn hình!

Nong Dinh Nghiem (nghiem87) - 13 / 11 / 2012

dòng CQ này hay bị lỗi màn hình lắm

Lo Xuan Dung (lodung86) - 17 / 11 / 2012

thế tại sao khi màn hình tối om mà vẫn có tiếng 1 thời gian sau rồi hết hẳn. nếu đang kết nối Dcom thì lúc hết tiếng thì Dcom cũng ngắt. Nhưng đèn power vẫn sáng, quạt vẫn quay

Lo Xuan Dung (lodung86) - 17 / 11 / 2012

nếu lỗi màn hình mình nghĩ vẫn có tiếng và Dcom vẫn chạy chứ? sao 1 lúc sau hết cả tiếng và Dcom cũng ngắt luôn?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng , một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sáng | 2

do van chuong (chuong88)- 19 / 12 / 2012

kiem tra cao ap di

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
- [3. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [4. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đương đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [6. crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
- [7. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn](#)
- [8. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới](#)

compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang

vào mạng hay xem video vẫn có tiếng, một lúc sau mới hết tiếng
xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống ga ống ga vẫn
còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy là van xả vẫn còn có một
khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi
mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết

9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy, lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp, ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác, anh chị giúp ạ
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sỏi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. tu lạnh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bị như cũ