

Câu 3568 của bạn HUỖNH THANH TÙNG - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): compaq

Hiện tượng: hien mot man hinh den can an f1 moi khoi dong dc

trong qua trinh su dung thuong tocdo cham

— [●] [●] —

**Thân Thị Hương** (HUONGHUONG )- 26 / 9 / 2011

ban thu kien tra CMOS SETUP. va pin CMOS xem sao.

**tientruong91** (tientruong.clan9x )- 21 / 10 / 2011

neu may doi thap thi vao bios ktra cai dat o dia mem

**nguyen van tho** (thonv1994vn )- 12 / 12 / 2011

chay lai win la ok dt 0934591486

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen doan hung** (dhnguyen89 )- 20 / 12 / 2011

ấn F1 mới khởi động là mới khi main test xong, thay pin cmos và thiết lập lại bios đi, máy chậm do pm thôi,

## Các bài viết tương tự:

- [1. amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
- [2. compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng , một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sáng](#)
- [3. IBM T41 - máy khởi động windows nhưng sau khi khởi động xong màn hình tối đen không load được hệ điều hành](#)
- [4. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [5. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [6. main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lan nữa.được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình](#)
- [7. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên là báo lỗi đen , đen mức nước và đen vat chạy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
- [8. máy lạnh panasonic inverter - bắt cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lan như vậy](#)
- [9. Monitor LCD; HP model L1706 - màn hình tối đen ,lấy đèn pin rồi vào thay hình mô ma màn hình không sáng.loại này ;nguồn,cao áp bỏ xử lý nam chung một mạng](#)
- [10. Nokia e66 - E mọi nhân một con e 66 bị trang màn hình đen phim bình thường nghe gọi toi.em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy.e thay con ic khiến màn hình bị núc một chút .e ko có số đo để cài lại nó.mong các bác chỉ giúp dum e.cam ơn các bác a!](#)
- [11. thay ro le khởi động động cơ - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng ro le khởi động cơ 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khởi động chat ban dán thì động cơ không hoạt động được động cơ](#)
- [12. tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chet loc, đã thay loc mới rồi thay cap mới,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,roi cần cap,roi hút chạn không,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kেম lạnh.đã kiểm tra bộ xả vẫn hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối đường hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)