



crt 17" dell - bị soc ngang nhập nhảy giạt giạt ,thu nhỏ mang hình
len tren,dap vai thi tro lai binh thuong , duoc vai phut thi benh cu tai
phat | 1

Loại thiết bị (Model): crt 17" dell

Hiện tượng: bị soc ngang nhập nhảy giạt giạt ,thu nhỏ mang hình len tren,dap vai thi tro lai
binh thuong , duoc vai phut thi benh cu tai phat

Cac bac lam om chi cho to dzj help my hj hj ,huuuuuuu

— ☯ ☯ —

nam nguyen (bon@bon)- 13 / 9 / 2013

dùng chân “dap” ko đc thì dùng “BÚA” bạn à ,hjjjjjjj,,,huuuuuuuuuuuuuuu

hoàng xuân (hoangxuan1976)- 13 / 9 / 2013

Các bạn hỏi và trả lời mình thấy rất buồn cười... hà hà máy bị lỏng màn hình rồi

nguyen vi khoa (vikhoa)- 14 / 9 / 2013

3 cai do ban ra phe lieu dem doi bu cho ho 40k la ok .phe lieu ca ta

nguyen vi khoa (vikhoa)- 14 / 9 / 2013

3 cai do ban ra phe lieu dem doi bu cho ho 40k la ok .phe lieu ca ta

nguyen vi khoa (vikhoa)- 14 / 9 / 2013

3 cai do ban ra phe lieu dem doi bu cho ho 40k la ok .phe lieu ca ta

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

crt 17" dell - bị sọc ngang nhap nhay giat giat ,thu nho mang hình
len tren dan vai thi tro lai binh thuong . duoc vai phut thi benh cu tai

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26)- 14 / 9 / 2013

ra nhật tảo đầy mặc sức mà mua..sợ bạn không đủ tiền để mua thôi..hơi đầu ngổ sửa chi
cho vất vả vậy

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bep ko nhan nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngat và bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e thao ra thay có dầu an và nước lam oxy hoa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
3. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zị có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều.](#)
4. [Mạch toshiba B1100 - Giát xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
5. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vo win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng ma rút diện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến](#)

crt 17" dell - bị soc ngang nhap nhay giat giat ,thu nho mang hình len tren,dap vai thi tro lai binh thuong , duoc vai phut thi benh cu tai 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giat thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhấc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giạt giạt, khi màn hình giạt thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giạt giạt tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn