

Câu 2079 của bạn binhthuong090909 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): crt 17in

Hiện tượng: ko co den bao nguon,co tieng keu rit rit.

kem tra ko tim ra nguon nhan.thuong do dau bi benh nhu vaysu phu thinh giao

— [●] [●] —

DUONG VAN SON (YEUNGHE79)- 27 / 8 / 2010

hãy bình tĩnh để sửa chữa . Trước hết phải cách ly từng phần mới làm nhanh được , nhưng theo kinh nghiệm thì đa phần bị ở phần công suất ngang thôi , hãy tháo dóc ra trc đã rồi làm phần liên quan nữa nhé .

Chúc bạn thành công !

vo hiep tinh (hieptinh)- 28 / 8 / 2010

tach roi nguon b+ cap cho flyback se co den bao,ban haykiem tra so ngan,hay flyback,hoac cuon yock.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanh vu (thanhvu1983)- 7 / 10 / 2010

Đập phần nguồn trước đã. Kêu có thể là do tụ lọc nguồn bị khô. Khi có đèn báo nguồn rồi tính tiếp. Sửa nguồn thì chú ý là phải tháo còng ánh sáng ra, nếu nguồn xài dao động là 3842 thì tháo sò nguồn ra trước. Làm đến khi nào có dao động ra ở chân 6 thì mới gắn sò nguồn vào. Vài góp ý cùng bạn. Thân!

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [aoc 17in - chỉ sang đèn báo nguồn, màn hình thì tối om](#)
3. [Bếp tu podop - Bếp tu chạy sôi bình thường nhưng nó chu rít lại nhá lại rít liên tục khi nó rít bóng đèn mo lại nhá lại rít chán thật](#)
4. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhúng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sơ vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu ăn và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở sơ bán dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
5. [canon2900 - máy khi in phát ra tiếng kêu rất lạ, như để kêu vậy, lúc càng kêu to, nghe rất ồn.](#)
6. [crt dell.ko có đèn báo nguồn,co tiếng rít. - van như thế](#)
7. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sáng tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
8. [dell - tháo đèn nguồn ra kiểm tra thấy có tụ kick 12v,khi gắn đèn vào thì có tiếng kêu rít rít,nhưng đèn ko lên](#)
9. [máy lạnh panasonic inverter - bật cb lên đèn do chớp chớp,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chớp hoai luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy](#)
10. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tới nai đèn cao áp van chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chèn xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo đèn sáng của màn hình](#)
11. [Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic đọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vẫn có tiếng rít rít e tháo sơ ngang đo chân b sơ ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế](#)
12. [Tivi crt LG chạy IC 449780 - Màn hình chỉ có màu trắng, giật liên tục kèm theo tiếng rít ở board đuôi. Có 1 linh kiện ký hiệu là SG904 có hồ quang bên trong. Khi chạm que đo vào G2 thì hồ quang này mất đi và màn hình hết giật, tiếng rít cũng giảm.](#)