

TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 3638 của bạn đồ hoàng linh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): CRT lemlel

Hiện tượng: den nguon nhap nhay

chet so regu da thay,kiem tra mat dao dong ngang do mat nguon 12v vao ic dao dong, de ho chan 11 ic vxl thi co 12v, nho moi nguoi cho biet chan 11 la chan gi, nhu vay co phai chet ic vxl khong(ic NT6865U-30041)

— ● —

Các bài viết tương tự:

1. [Chaomoi nguoi ,e co con dieu hoa daikin inverter hang thai - Minh bat nguon len thi den nguon nhap nhay lien tục ,mot luc nghe tieng role dong thi tat nguon luon , quat lanh k thay quay](#)
2. [den led - e moi mua duoc it bong den lec.e muon tao chu nhap nhay nhug ko biet cach toi.ai co so do hay cach lap thi chi cho e nha.](#)
3. [dieu hoa panasonic - may chay duoc khoang 15 phut thi bao loi den do nhap nhay o den TIME va loc va quat gio ngung chay luon](#)
4. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngung nhap nhay va sang lien tục](#)
5. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn](#)

xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.

6. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi đen , đèn mức nước và đèn vat nháy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ
7. máy giặt lg của ngang - cảm điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cảm đi cảm lại mọi dc mình đã thay thạch anh các tu lọc ic 7805 đi rồi rồi fai khô mà vẫn vậy là khi bị mất điện fai rút ra và cắm nhấp nháy phích cắm mới lên nguồn
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .đã thay thu on áp 7630.thay thu cả nguồn 5day van vay.sulì nhỏ và ma tran cũng thay thu rồi không được
11. Tivi LG 21" tong 9381 dien áp chạn c so dòng nhap nhay cao áp và so khomng chet - So dòng dien áp nhap nhay
12. tivi panasonic th 32c5 - bat nguon den do báo song lại nháy đèn xanh song lại chuyển đèn do cụ thể lap đi lap lại nếu nay tay an vào bo chỉnh thì lại chạy đã hàn lại chip