

CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH đèn nguồn lai không sáng đợc các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 2471 của bạn le thac tuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): CRT LGT711S

Hiện tượng: đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa đợc chập nguồn thì đèn nguồn lai không sáng.đo cac điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng

chau xin cac bac chi dum chau

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic.,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay mình moi nhan dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy](#)

CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi

nháy nháy. Sau đó thì tắt và đèn báo nguồn tự kích. kiểm tra thì bị radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp nhận công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào sáng. do các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy. do không có điện áp tại chân 9 của CS đồng | 2
bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nho các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vay? tro giới liệu có ko các bạn nhi? ban nào đã tung làm qua ban này xin giúp do mình một tay. thank các bạn nhiều.

3. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
4. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị hỏng
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấn canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
6. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì. đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko



CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi

nhảy nháy. Sau đó thì tắt và đèn báo nguồn tự kích. kiểm tra thì bị hình khách bảo vậy a. ~~Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy lúc không lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tecom ra thì ánh sáng trắng Ko hình lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp, ngắt luôn nguồn 12v. Mong máy bác, anh chị giúp a~~ ~~chấp đương 80v. sửa được chấp nguồn tải đèn nguồn là không sáng. do các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy. do không có điện áp tại chân g của cs đồng | 3~~

11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đờng ABL, đang sáng thì đợc 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh đợc. ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát. chạy đợc 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qujtj va lốc ko chạy. sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt. sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ