

Câu 2704 của bạn binhthuong090909 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): crt nec

Hiện tượng: kho len

cam dien bat cong tac,den nguon ko co ,15phut sau tu nhay,vao co tin hieu.tat lai bat lien thi duoc,de qua dem bat luc dau thi phai cho 15phut moi nhay

— — ☐● ☐●☐ — —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen hong tam (sua chua may tinh)- 2 / 3 / 2011

ban thay thu de den la duoc vi de den cua ban no qua am len moi bi the

Các bài viết tương tự:

1. [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sục nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được](#)
2. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu tít 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)

3. [Laptop NEC versa 3300 - Đang Chạy treo máy sau đó bật không lên](#)
4. [Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tách tách ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường](#)
5. [man hinh nec - chet nguon](#)
6. [man hinh nec - no nguon](#)
7. [MÁY KHÒ Ya Xun 702 - -MỞ NGUỒN LÊN TÌM NÓNG HẾT CỖ KHOẢNG 20 GIÂY XONG LA TẮT TÌM LUÔN.ĐIỀU KHIỂN CHIẾT ÁP KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ CẢ](#)
8. [may kho nhiet ATTEN B850b - kho van chay nhiet van dieu chinh binh thuong ,nhung khi tat kho la em no tat luon khong con gio de lam mat nua](#)
9. [nokia x1 - máy mở nguồn lúc được lúc không - có lúc trắng màn hình rồi có lại- để qua đêm mo nguồn không lên , thao ra khô lại ok,](#)
10. [sony . mitsumi . nec - hư quạt](#)
11. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
12. [tivi tiendat 21 model TD-21CSL1 - Tình hình bị chet so da thay so mo may len may chay duoc 1luc roi tat co khi mo len co tieng khô kiểm tra thay tu 153k/2kv mat ngai chan c so](#)